

プロテクトリレーの取替え方法



○ロックネジをマイナスドライバーで押し下げながら回して下さい。ロックネジと本体にボッチの印がありますので反対側に押し下げた状態で回して下さい。



○不良のプロテクトを抜き、新しいプロテクトを少し強めに差し込んで下さい。ロックネジは外した逆の方法で押し下げたまま回し、ロックネジと本体のボッチが同じ位置に来るように回して下さい。



光電管の取替え方法



○パーナーの覗きフタを外しますと、写真の位置に光電管がありますので前方に引き抜いて下さい。



○外れましたら新しい光電管を差し込んで下さい。セット出来たら、覗きフタを取り付けて完了です。

注意点：必ず電源が切れている事を確認後、作業をして下さい。スイッチが切れていないと高圧電流で危険なのでご注意下さい。

